

ホワイトボードシート（うら吸着加工） 施工要領書

<該当商品>

マグネットがつくホワイトボードシート うら吸着加工

（品番 Q-1、QAL-1、QP-1、QBL-1、QYB-1）

<商品の特徴>

- ✓ 平滑面に吸着し、繰り返し貼ったり剥がしたりが可能です。
- ✓ 表面には書き消しができ、マグネットも使用できます。

<下地について>

施工 OK	ポリ合板、プラスチック、アルミ複合板、ガラス、金属、タイル、 アクリル 等 ※平滑面（ツルツルな面）
施工 NG	コンクリート、漆喰、ブロック、レンガ、ビニール壁紙、 プラスターボード、木下地 等 ※凸凹がある面

<下地調整>

貼る面のゴミやほこりを取り除いてください。水拭きをする場合は、完全に乾かしてから施工してください。

<施工手順>

- ① シート裏面の離けいフィルムを端から数cm折り、慎重に位置決めをしてください。
- ② 離けいフィルムを剥がしながら、端からゆっくりと貼り合せてください。
その際、表面からスキージや柔らかい布等で空気を押し出してください。
大きな面を貼る際は吸着面を外側にして大きく巻き、2人以上で作業してください。
- ③ 全体を貼った後、柔らかい布で全面を圧着して下地とシートの間を空気を完全に押し出してください。空気が入っているとふくれジワや落下の原因になります。

<使用上の注意>

- ✓ 下地面の油汚れや埃は中性洗剤などで十分に拭き取り乾燥させてください。
- ✓ 表面が汚れてきたときは水拭きでよく拭き取り、乾燥させてください。
シンナー等の溶剤は、シートの表面を傷めますので使用しないでください。
- ✓ 表面に折れジワやへこみキズが入りやすいため、取扱いにはご注意ください。
- ✓ 雨や水のかかるところ、冷暖房が直接当たる場所でのご使用は避けてください。
- ✓ 吸着面にほこりが付着して吸着力が低下した場合は、固く絞った布で拭き取り、乾いた後に再度貼り合せてください。
- ✓ 剥がして保管される場合は、保護フィルムを貼った状態で保管してください。
- ✓ マグネット留めをされる場合は、吸着力の強いマグネットを使用して下さい。